

Устройства управления
Серия NV TM XX

Выносной датчик температуры **NV TEMP**

Руководство по эксплуатации

1. Назначение.

Выносной датчик температуры NV TEMP предназначен для мониторинга температуры окружающей среды, морозильных камер, саун.

2. Спецификация.

№	Наименование	Значение
1	Напряжение питания, В	11,5..14,5
2	Максимальный потребляемый ток, мА	1,5
3	Длина кабеля, см	30
4	Максимальное удаление от панели, м	30
5	Диапазон измеряемых температур, °С	-50..125

3. Подключение.

Соедините клеммы красный, синий и серый провода NV TEMP с клеммами "+12V", "COM" и "T" на плате контрольной панели соответственно.

4. Принцип работы.

NV TEMP измеряет температуру и передает ее в передатчик. Данные могут быть использованы для активации выходов по заданному значению температуры. Для запроса температуры на передатчик необходимо отправить смс команду «Climat».

5. Техническая поддержка.

Телефон: (4012) 578-900
(4012) 38-68-66

e-mail: info@navigard.ru

Website: www.navigard.ru