

БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-10



Блок коммутации домофона БК-10 (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов VIZIT в качестве устройства коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными переговорными (УКП).

Все номера подключаемых к изделию квартир должны относиться к одному десятку.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Количество подключаемых УКП, не более | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 75x135x35 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Блок коммутации домофона БК-10, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 24 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия. Допускается крепление изделия шурупами З или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.

Клеммы LINE, GND (Общий), Eк и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей блока вызова.

Линия связи каждого УКП подключается к клеммам изделия двухпроводной линией с соблюдением полярности. Выводы положительной полярности УКП подключаются к клеммам LN выходного соединителя изделия. Выводы отрицательной полярности УКП подключаются к клеммам 0-9 выходного соединителя.

Перед установкой и монтажом в изделии установить перемычку между контактами цифр 0-9 контактной колодки. Номер замыкаемых контактов должен соответствовать цифре десятка номеров квартир, подключенных к изделию. Единицам номеров квартир соответствуют номера контактов выходного соединителя изделия.

Например, для подключения УКП квартиры с номером 12 перемычка на контактной колодке устанавливается на контакты с номером 1, плюс УКП подключается к клемме LN выходного соединителя, минус УКП - к клемме номер 2 выходного соединителя, и т. д.