РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Единая система **S-20**

Модуль PERCo-SM15 «Прозрачное здание»



оглавление

| ВВЕДЕНИЕ2 |
|-------------------------------------|
| РАБОЧЕЕ ОКНО2 |
| Установка параметров изображения4 |
| ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ4 |
| Переключение между схемами5 |
| Просмотр отдельной камеры |
| Изменение размера окон отображения8 |
| Просмотр архива |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |

введение

Модуль **PERCo-SM15** «Прозрачное здание» позволяет руководителям использовать видеоинформацию для контроля выполнения сотрудниками производственных задач на рабочих местах, создавая «эффект присутствия» и дает возможность вывода информации с видеокамер на мониторы, установленные в местах общего доступа, способствуя повышению самодисциплины сотрудников и создания у них чувства сопричастности к общему делу.

Данное Руководство предназначено для руководителей подразделений предприятия (организации). В Руководстве описаны процедуры работы с разделом Прозрачное здание в виде пошаговых инструкций с необходимыми комментариями и примечаниями.



Для активизации раздела щелкните на кнопке Прозрачное здание. Рабочее окно раздела отобразится в основной части окна Консоли управления.

РАБОЧЕЕ ОКНО

Рабочее окно раздела Прозрачное здание состоит из следующих элементов:



Рис.1. Рабочее окно раздела Прозрачное здание

1. Функциональные элементы раздела (см. Приложение «Функциональные элементы раздела Прозрачное здание»).

2. Экран вывода изображений, полученных с видеокамер.

3. Вкладки переключения схем. Под схемами понимаются созданные администратором системы комплекты видеокамер, отображаемых на данном рабочем месте. Более подробная информация о создании схем отображения видеоинформации приведена в руководстве администратора по системе безопасности и повышения эффективности.

Установка параметров изображения

Щелчком правой кнопки мыши на изображении на экран выводится контекстное Открыть веб-страницу устройства

Меню

с переходом в веб-интерфейс камеры и

параметрами изображения.

Для задания параметров изображения:

1. Выберите пункт контекстного меню Параметры изображения.

2. В открывшемся окне параметров установите требуемые, используя стандартные флажки, переключатели и комбинированные списки выбора.

| араме | гры отооражения | | |
|-------|--|-----------------------|----------------|
| Схема | Изображение Разное Дей | іствия | |
| | еречисленные здесь параметр а все элементы схемы 7 Разрешить изменение разме | ры распос ров мышь | траняются ю |
| ц | вет рамки выделения | - | |
| Γţ | оаницы неактивного окна | | • |
| Γŗ | раница активного окна | | • |
| Ц | вет текста названия камеры | | |
| ц | вет текста состояния | | + |
| | | - | |
| | | OK | Отмена |

3. Подтвердите выбор, щелкнув на кнопке «ОК».

основные функции

Основной задачей модуля является информирование сотрудников предприятия и руководителей о ходе производственного процесса, а не наблюдение в режиме реального времени за состоянием охраняемых объектов.

В соответствии с этой задачей, для минимизации трафика сети Ethernet изображение с камер видеонаблюдения, используемых в системе Прозрачное здание, сначала записывается сервером видеонаблюдения с частотой, не превышающей 1 кадр в секунду, а затем транслируется в раздел Прозрачное здание. Таким образом, временная задержка отображения видеоинформации в разделе Прозрачное здание может достигать 4 – 5 секунд.

Ниже описываются функциональные возможности, предоставляемые системой пользователю раздела Прозрачное здание.

Переключение между схемами

Учитывая, что может возникнуть необходимость вести наблюдение за различными помещениями, на одном рабочем месте может быть создано несколько схем отображения видеоинформации. Переключение между ними может осуществлять пользователь в соответствии со своими задачами. Для переключения между схемами воспользуйтесь вкладками, расположенными в нижней части рабочего окна:





ПРИМЕЧАНИЕ

Схемы отображения видеоинформации раздела Прозрачное здание записываются локально на каждом рабочем месте. Таким образом, в случае наличия в системе нескольких рабочих мест необходимо создать схемы отображения на каждом рабочем месте.

Щелчок на вкладке приводит к закрытию текущей схемы работы и отображению выбранной схемы:





При наведении указателя мыши на изображение, получаемое от камеры видеонаблюдения, в верхнем левом углу изображения отображается название камеры видеонаблюдения, заданное на этапе конфигурации.

В нижнем левом углу отображаются кнопки управления.

Просмотр отдельной камеры

При просмотре видеоинформации может возникнуть необходимость в увеличении отображаемого видеоизображения конкретной камеры. Для этого предусмотрены две возможности:

- Дважды щелкнуть левой клавишей мыши на изображении выбранной камеры.
- Щелкнуть на кнопке 🖾, расположенной в левом нижнем углу экрана вывода изображения с выбранной камеры.

При этом автоматически будет создана еще одна вкладка, с увеличенным видеоизображением с выбранной камеры:



Для возврата к предыдущему варианту просмотра либо закройте созданное изображение, для чего нужно щелкнуть на кнопке *х*, расположенной на вкладке, либо просто переключитесь на нужную вкладку.



ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль «Прозрачное здание» не предназначен для использования в качестве компонента охранного телевидения. Это ограничение связано с техническими особенностями работы ір-камер (способ получения стоп-кадра, время реакции на обрыв связи и т.д.). В частности, при отключении питания некоторых типов камер, обрыв связи может быть обнаружен только спустя продолжительное время (несколько десятков секунд). В течении этого времени в модуле «прозрачное здание» будет отображаться последний кадр, полученный с камеры.

Изменение размера окон отображения

В созданных администратором системы схемах отображения видеоинформации размеры экранов выводимого видеоизображения могут быть изменены оператором программного обеспечения.

Для этого подведите указатель мыши к границе экрана. Указатель примет вид ↔. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, отведите границу экрана данного видеоизображения до необходимого вам размера:



Просмотр архива

Модуль Прозрачное здание позволяет не только просматривать видеоизображение, получаемое в данный момент с видеокамер, но так же позволяет просмотреть записанную ранее видеоинформацию.

Глубина записи видеоинформации, зависит от размера видеоархива, созданного при конфигурации системы безопасности.

Модуль «Прозрачное здание»

Для просмотра видеоархива по выбранной камере подведите указатель мыши на видеоизображение и щелкните на кнопке 🛋, расположенной в левом нижнем углу видеоизображения.

При этом автоматически будет создана и открыта дополнительная вкладка:



Рабочая область вкладки состоит из следующих элементов:

✓ экран вывода видеоинформации.

✓ панель управления.

Для управления просмотром записанной видеоинформации предназначены кнопки управления, расположенные в левой нижней части области:

Воспроизведение/Пауза (внешний вид кнопки определяется следующей командой)

∢I | **I**►

Кадр назад/Кадр вперед



Над кнопками управления отображается информация о дате и времени воспроизводимого

в данный момент видеоизображения воспроизвел запись, сделанную в конкретный день и час, щелкните на стрелке. Откроется календарь. Пользуясь им, введите нужное время и дату.



Справа от кнопок управления воспроизведением располагается шкала времени, соответствующая записанной видеоинформации. Для перемещения по архиву видеозаписи пользуйтесь мышью. Щелчок мыши по шкале времени приводит к отображению записанной видеоинформации на выбранный момент времени.

Для перемещения по шкале времени также можно воспользоваться находящейся внизу полосой прокрутки.

| ,11:58 , 11:59 | ,12:00 | 12:01 | 12:02 | ,12:03 | ,12:04 | ,12:05 | ,12:06 | ,12:07 | ,12:08 | ,12:09 | ,12:10 | ,12:11 | ,12:1 |
|-----------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | - 18 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| < | _ | 111 | | | | | | | | | | | > |

Кнопкой - Запомнить позицию на шкале времени воспроизведения отмечается момент, к которому оператор может вернуться повторно. На шкале эта позиция выделится красной меткой.

Кнопкой **Экспорт** запускается процесс передачи видеоизображения в файлы форматов .jpeg, .avi и т.д. Следуйте указаниям окон выбора.

| Экспорт | | | | | X |
|---------|------------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|
| В | ип экспорта ыберите тип экспорт | a. | | | |
| | 🐼 Количество | 1 | -: | Кадров | |
| | 🥂 Размер | 1 | - | К/Байт | |
| | С Время | 1 | - | Секунд | |
| | 🖒 Текущее выд | сление | | | |
| | Выбранный диаг | азон кадр | юв буде: | т сохранен в . | |
| | D:\Мои докумен | гы\PERCo- | 5-20\ | | 2 |
| | | _ | | | |
| | | << Ha | зад | Далее >> | Отмена |

Для закрытия вкладки воспроизведения щелкните на кнопке 💌 вкладки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Функциональные элементы раздела Прозрачное здание.



- 1 Создать новую схему
- 2 Удалить схему

Сервисные центры PERCo

OOO "SM Group" Москва ООО "Компания МЕГАЛИОН" Барнаул Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203 656056, ул. Л. Толстого, 22 Тел./Факс: (3852) 666-888, (3852) 666-912 Тел.: (495) 799-92-80 Факс: (495) 799-92-81 8-903-948-20-02 E-mail: mail@megalion.ru E-mail: borovikov@smgroup.ru www.proper.ru istomin@startmaster.ru Технические системы Москва www.ctgroup.ru безопасности «Оскордъ» Воронеж ООО "Радомир" 109004, ул. Б. Коммунистическая, д. 29 394029, наб. Авиастроителей, д.4а Тел./Факс: (495) 795-08-50 Тел./Факс: (4732) 51-22-25 E-mail: tsb3@oskord.ru E-mail: perco@radomir.intercon.ru www.oskord.ru www.rmv.ru Нижний Новгород ООО "Эр-Стайл Волга" Владивосток 000 «Акустика» 603005, ул. Алексеевская, 26, оф. 1 690091, ул. Лазо, 26 Тел./Факс: (831) 278-40-01, 278-40-02 (4232) 20-97-07, 20-97-13 Тел./Факс: E-mail: perco@r-style.nnov.ru E-mail: max@acustika.ru; dima@acustika.ru www.r-style.nnov.ru www.acustika.ru Одесса ООО "Агентство ООО "АРМО-Урал" Екатеринбург информационной безопасности «Юго-Запад» " 620028, Виз-бульвар, 13, ТЦ корп. В, оф. 101 65010, ул. Палубная, 9/3 Телефон: (343) 359-55-67 Тел./Факс: (380 48) 777-66-11 Факс: (343) 372-72-27 (380 48) 728-99-90 E-mail: Факс: serv@armo.ru www.armoural.ru E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua www.sw.odessa.ua ООО "Эр-Стайл Урал" Екатеринбург 620026, ул. Менделеева, 18 Пермь ООО "Гардиан" Тел.: (343) 336-87-84 61007, ул. 25 Октября, 72 Факс: (343) 251-93-39 Тел./Факс: (342) 2-609 -700 E-mail: project@ural.r-style.ru E-mail: service@guardian-perm.ru www.ural.r-style.ru www.guardian-perm.ru Ростов-на-Дону Казань ООО «ФОРЭКС» ООО "Эр-Стайл Дон" 420021, ул. К.Насыри, д. 20 344023, пр. Ленина, 118-А. Тел./Факс: (843) 511-48-84 Телефон: (863) 293-93-04 E-mail: forex-sb@mail.ru Факс: (863) 293-90-94 E-mail: perco@r-style.donpac.ru ЧП «Системные коммуникации» Киев www.r-style.donpac.ru 03191, ул. Лятошинского, 12, к 65 Тел./Факс: (+38044)-331-82-21 Санкт-Петербург ООО «СЦ ТЕЛРОС» Факс: (+38044)-529-73-87 194156, Б. Сампсониевский пр., 87 E-mail: Info@systcom.com.ua (812) 603-28-71 Тел./Факс: service@telros.ru www.systcom.com.ua E-mail[.] ООО "Системы www.telros.ru Красноярск Телекоммуникаций и Безопасности" 000 "Юнит" Тольятти 660049, пр. Мира, 10, офис 550 445037, ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705 (3912) 52-24-22, (3) Тел.: Тел./Факс: (8482) 42-02-41 Факс. (3912) 52-24-24 E-mail: perco@unitcom.ru E-mail: stb@stbk.ru www.unitcom.ru www.stbk.ru Тюмень ООО ТМК "ПИЛОТ" ИВО "Просвет" 625048, ул. Северная, 3/2 Минск 220103, ул. Кульман, 2, офис 424 (3452) 45-74-50 Тел.: Тел.: (10-375-17) 292-35-52 Факс: (3452) 24-09-37 Факс: (10-375-17) 292-70-52 E-mail: perco@tmk-pilot.ru E-mail: prosvet@nsys.by www.tmk-pilot.ru www.prosvet.nsys.by Москва ЗАО «Защита информации» 119517, ул. Матвеевская, д. 20, корп. 3 Тел./Факс: (495) 921-38-76 E-mail: perco@sinf.ru www.sinf.ru По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста,

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo Телефон: (812) 321-61-55, 517-85-45 E-mail: service@perco.ru Получить самую последнюю информацию о ближайших сервисных центрах PERCo Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru

Техническая поддержка:

Тел./факс (812) 321-61-55, 517-85-45

system@perco.ru

по вопросам обслуживания электроники систем безопасности

turnstile@perco.ru

по вопросам обслуживания турникетов, ограждений, замков

soft@perco.ru

по вопросам технической поддержки программного обеспечения

www.perco.ru