#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-П-5» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ). Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

#### 2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «ГЛАГОЛ-П-5» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает максимальную мощность в ваттах. Тип корпуса Оповещателя – встраиваемый в подвесной потолок.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры,

не более Д х В (посад.отв.), мм: 174х65(143)

Выходная

мощность, Вт: 5/3/1

Номинальное

напряжение, В:

Диапазон частот

(-3дБ),  $\Gamma$ ц 100 - 15000

Звуковое давление при вкл. на 5 Вт,

дБ 98

Тип установки: настенный

Вес, кг 0,58

Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм<sup>2</sup> 1,6

#### 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Юр. адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: 8-800-707-65-06

Факт .адрес: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

e-mail: <u>info@trombon.org</u> www.trombon.org

# 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-П-5»	
Лата изготовления	

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

М.П. Торгующей организации

#### 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- **4.1** Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до  $+55^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.
- **4.2** Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт. Паспорт 1 экз.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-П-5» соответствует образцу

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.04609

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно — пожарного речевого «ГЛАГОЛ-П-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации— 10 лет.

#### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-П-5»

A

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ