

**INVLIGHT**

**Генератор мыльных  
пузырей  
ВМ100 W**



**ИНСТРУКЦИЯ**

## СИМВОЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ



Этот символ, где бы ни был размещён, сообщает о наличии опасного высокого напряжения внутри устройства, способного привести к электрическому удару.



Этот символ, где бы ни был размещён, сообщает о необходимости изучения руководства по эксплуатации.

Контакт заземления.

Переменный ток/напряжение.

Опасный контакт. ON: указание включить аппарат.

OFF: указание выключить аппарат; из-за применения одноконтактного выключателя отсоедините шнур питания во избежание удара электрическим током перед удалением защитной крышки.

WARNING: указание на то, что надо быть внимательным во избежание опасности для здоровья. CAUTION: указание на то, что аппарат потенциально опасен для здоровья.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

#### • Блок питания

Перед включением убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует указанному на блоке питания. Отключайте аппарат от сети, если долго его не используете.

#### • Коммутация электропитания

Коммутация электропитания должна осуществляться высококвалифицированным специалистом. Используйте только готовые к работе шнуры фабричного изготовления.

#### • Не снимайте никаких защитных крышек

Внутри прибора применяется высокое напряжение, во избежание удара электрическим током не снимайте никаких крышек при подключенному блоке питания. Крышку может снимать только квалифицированный специалист. Внутри прибора нет элементов, которые пользователь может заменить самостоятельно.

#### • Плавкий предохранитель (Fuse)

Во избежание загорания, убедитесь, что используются предохранители с указанным стандартным номиналом (ток, напряжение, тип). Не используйте предохранители другого типа и не ставьте "жучков".

Перед заменой предохранителя: выключите электропитание и отсоедините адаптер питания от розетки.

#### • Заземление

Обязательно заземлите аппарат перед включением питания во избежания удара электрическим током. Никогда не снимайте заземление и не обрезайте провод, ведущий к шине заземления внутри помещения.

#### • Условия эксплуатации

Данный прибор нельзя подвергать воздействию влаги, ставить на него предметы с жидкостями, например, вазы. Во избежание возгорания или удара электрическим током не ставьте аппарат под дождём и не используйте рядом с водой.

Устанавливайте аппарат в соответствии с инструкциями производителя. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, нагревателями и др. (включая усилители мощности). Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не ставьте на прибор источники открытого огня, например, свечи.

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите данные инструкции.
- Следуйте всем указаниям инструкции.
- Сохраните данную инструкцию на весь срок эксплуатации прибора.

- Соблюдайте меры предосторожности.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.

• Вилка и шнур электропитания

Но пренебрегайте защитными особенностями электрических вилок с полярностью или заземлением.

Вилка с полярностью оборудована двумя контактами разной величины. Вилка с заземлением оборудована третьим контактом для заземления. Все это сделано для вашей безопасности.

Если такие вилки не влезают в вашу розетку, проконсультируйтесь со специалистом на предмет замены розетки.

Заштите шнур от изломов и перекосов рядом с розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на задней панели аппарата.

- Чистка

Если нужно почистить аппарат, сдуьте или сотрите пыль мягкой сухой тряпкой.

Не используйте для очистки корпуса реагенты типа бензола, алкоголя и других летучих и горючих жидкостей.

- Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт и обслуживание может осуществлять только квалифицированный персонал. Во избежание удара электрическим током не производите никаких операций, не описанных в руководство по эксплуатации, если не имеется для этого соответствующей квалификации. Обслуживание потребуется, если аппарат некорректно работает или если он был поломан, например, вследствие обрыва шнура; или вилки питания, попадания внутрь жидкости или твёрдых тол. попадания аппарата под дождь, падения и т. д.

# Инструкция

**Спасибо за выбор этого генератора мыльных пузырей. Теперь у Вас есть мощный и надежный прибор. Вначале мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией. Следуя указаниям в инструкции, Вы таким образом сможете продлить срок эксплуатации этого прибора.**

## Спецификация:

Модель: BM100W

Пульт дистанционного управления

Мощность: 60Вт

Вес: 3 кг

Емкость для жидкости: 0,6л

Площадь покрытия мыльными пузырями: 50 куб. м

Напряжение питания: 110В, 220-250В 50/60 Гц

Размеры: 25x24x22

## Распаковка и проверка.

Раскройте упаковочную коробку и проверьте, все ли цело и нет ли повреждений. В коробке, кроме генератора мыльных пузырей, должны быть:

1. эта инструкция
2. набор для дистанционного управления

Перед установкой генератора мыльных пузырей еще раз удостоверьтесь, что не было ли повреждений при транспортировке прибора, в разъемах и кабеле.

Если Вы обнаружили повреждения, не включая прибор, обратитесь к Вашему продавцу.

Установка прибора

- 1) Уберите все упаковочные элементы
- 2) Установите генератор мыльных пузырей на плоскую горизонтальную поверхность

- 3) Ослабив боковые винты и подняв крышку вверх, Вы увидите емкость для жидкости
- 4) Налейте специальную жидкость для мыльных пузырей в емкость, бережно следя, чтобы не перелить за метку максимального уровня. Не перелейте за края емкости!
- 5) Налив жидкость, закройте крышку и закрутите винты.

## **Инструкция по безопасности**

1. Перед тем, как открывать крышку кожуха, убедитесь что питающий кабель не подключен к сети
2. Чтобы избежать случайного открытия крышки кожуха прибора, местоположение винтов сделано таким, что их выкрутить можно только отверткой.
3. После откручивания винтов, осторожно поднимите крышку кожуха. Следите за тем, чтобы капли жидкости не попали внутрь генератора.
4. Емкость для жидкости сконструирована так, что ее можно вставить в генератор только одним способом.
5. Нельзя наводить работающий генератор на открытое пламя
6. Нельзя направлять работающий генератор на людей

## **Работа генератора**

Воткните питающий кабель в сеть. Включите генератор кнопкой, расположенной сзади. Вы услышите работу внутреннего вентилятора и цилиндра. После этого начнут появляться пузыри



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: [invask@invask.ru](mailto:invask@invask.ru)

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал,  
дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: [service@invask.ru](mailto:service@invask.ru)